


Der Objektiv-Lupen-Einsatz



der

EXAKTA *Varex*




Der Objektiv-Lupen-Einsatz

Der Schlüssel zu der außergewöhnlichen Anpassungsfähigkeit der EXAKTA Varex ist die Auswechselbarkeit ihrer Sucher- und Einstellsysteme. Außer den beiden Hauptsystemen, dem Lichtschacht- und dem Prismeneinsatz, können auch andere Einstellsätze verwendet werden, wenn das in besonderen Fällen nötig erscheint. In der Mikro- und Makrofotografie, zwei Arbeitsgebieten, auf denen sich die EXAKTA Varex hervorragend bewährt, ist es beispielsweise oft erwünscht, die optischen Voraussetzungen für das Einstellen und Beobachten des Reflexbildes qualitativ über das normale Maß hinaus zu steigern. Das Bestreben, diese höheren Ansprüche zu erfüllen, führte zur Konstruktion des Objektiv-Lupen-Einsatzes. Im allgemeinen wird bei Mikro- und Makroaufnahmen meistens mit dem Lichtschacht-Einsatz der EXAKTA Varex gearbeitet, weil seine zwei Lupen eine sehr günstige Vergrößerung des Reflexbildes bewirken. Die im Lichtschachtvorderteil angebrachte schwenkbare Zusatzlupe ist aber auf den Großteil der normalen Aufnahmen abgestimmt, und ihre optische Leistung genügt deshalb mitunter den erhöhten Ansprüchen in der Mikro- und Makrofotografie noch nicht. Bei diesen Aufnahmen ist es nämlich vielfach erforderlich, das Reflexbild bis zum Rande scharf und verzerrungsfrei zu sehen, ein Verlangen, das auf anderem Wege kaum so gut erfüllt werden kann wie durch die Verwendung der hochkorrigierten Normal- oder Spezialobjektive der EXAKTA Varex als Sucherlupe. Die Möglichkeit dafür ist durch den Objektiv-Lupen-Einsatz geschaffen worden, der also - wie sein Name andeutet - gestattet, ein Objektiv als Einstelllupe zu benutzen. Da man in der Mikrofotografie das Kameraobjektiv nicht benötigt, denn man arbeitet hier nur mit dem Okular und dem Objektiv des Mikroskops, ist das

normale Linsensystem der EXAKTA Varex frei und kann als Lupe gebraucht werden. In der Makrofotografie braucht man zwar ein Kameraobjektiv, jedoch kann man in diesem Falle auch ein Spezialobjektiv als Lupe benützen, denn erfahrungsgemäß stehen dem ernst arbeitenden Lichtbildner ja meistens einige Objektive zur Verfügung. Sämtliche Objektive werden auf Unendlich eingestellt und in die Bajonettfassung des Objektiv-Lupen-Einsatzes eingesetzt, der dann an Stelle des Lichtschacht- oder Prismeneinsatzes in der EXAKTA Varex verwendet wird. Die Linsensysteme mit einer Brennweite von 50 mm und länger ermöglichen, das volle Reflexbild unverzerrt und bis zum Rande scharf zu erkennen. Bei den Objektiven mit längerer Brennweite ist die Lupenvergrößerung geringer als bei kürzerer Brennweite. Demnach ergeben die Weitwinkel-Objektive mit 40 mm Brennweite die stärkste Lupenvergrößerung, jedoch kann mit ihnen nur die Mitte des Bildfeldes beobachtet werden. Über die ungefähren Lupenvergrößerungen der verschiedenen Objektive gibt die nachstehende Übersicht Aufschluß.

Stehen keine Spezialobjektive zur Verfügung, so empfehlen wir, die Aufsatzlupe anzuschaffen, die für den Objektiv-Lupen-Einsatz konstruiert wurde und die eine etwa $4\frac{1}{2}$ fache Vergrößerung bewirkt (Gesamtvergrößerung mit der Mattscheibenlupe also ca. 5fach). Man kann das gesamte Sucherbild sehr bequem überblicken und dank der guten optischen Leistung der Aufsatzlupe mit Sicherheit einstellen. Diese Aufsatzlupe ist genau wie ein Objektiv der EXAKTA Varex gefaßt und wird wie ein solches in das Bajonett des Objektiv-Lupen-Einsatzes eingesetzt. Bestell-Nr. 312.

Die modernen Objektive, deren Fassungen die Annehmlichkeiten der Blendenvorwahl oder der automatischen Blende mit sich bringen und darüber hinaus noch als natürlicher Lichtschutz wirken, bedingen jedoch beim Gebrauch als Lupe einen etwas zu großen Abstand zwischen Vorderlinse und Auge, so daß man nicht mehr das volle Sucherbild sieht. Auch in diesem Falle ist die Aufsatzlupe an Stelle der genannten Objektive zu empfehlen.




Lupenvergrößerung des Objektivs (einschl. der Mattscheibenlupe bzw. Klarlupe der Kamera)

40 mm Brennweite 7,0fach	58 mm Brennweite 4,9fach	100 mm Brennweite 2,8fach
50 mm Brennweite 5,4fach	75 mm Brennweite 3,8fach	135 mm Brennweite 2,1fach

Die Praxis hat gezeigt, daß der Objektiv-Lupen-Einsatz zwar in der Mikro- und Makrofotografie die wesentlichste Hilfe bietet, daß seine Anwendung jedoch keinesfalls nur auf diese zwei Gebiete beschränkt sein muß. Sobald irgendwo im großen Arbeitsbereich der EXAKTA Varex die Forderung nach einer über das normale Maß hinausgehenden Genauigkeit der Einstellung erhoben wird, kann der Objektiv-Lupen-Einsatz mit vollem Erfolg verwendet werden. Es sei dabei insbesondere auf die gesamte technische Fotografie, auf Reproduktionen und die moderne Dokumentation, auf Architektur- und Landschaftsaufnahmen hingewiesen.

Der Objektiv-Lupen-Einsatz wird mit einer Mattscheibenlupe zum Auffangen des Reflexbildes geliefert, kann aber auch mit Lupen versehen werden, die einen Klarfleck von 3 oder 10 mm \varnothing haben oder die völlig unmattiert sind. Das ist vor allem in der Mikrofotografie und bei Nahaufnahmen mit vergrößerter Objektwiedergabe im Negativ (Lupenaufnahmen) sehr zu empfehlen, weil man dann unter Verwendung des hellen Luftbildes einstellen kann. Ein Fadenkreuz verhütet dabei das unfreiwillige Nachakkommodieren des Auges. Bei dieser Arbeitsweise ermöglicht der Objektiv-Lupen-Einsatz, das Luftbild mit dem Auge schnell und sicher aufzufinden. Auch wenn das Auge bewegt wird, bleibt das im Objektiv-Lupen-Einsatz sichtbare Bild konstant. Selbstverständlich sind Mattscheiben- und Sonderlupen auswechselbar, und es kann jederzeit die am besten geeignete Lupe verwendet werden.



Die Abbildungen können in einigen Einzelheiten von der Ausführung der Apparate und des Zubehörs etwas abweichen.

Objektiv-Lupen-Einsatz
mit vollmattierter Mattscheibenlupe . . . Best.-Nr. 308
dazu lieferbar

Mattscheibenlupe mit

Klarfleck 3 mm \varnothing und Fadenkreuz . . Best.-Nr. 302.03

Klarfleck 10 mm \varnothing und Fadenkreuz . . Best.-Nr. 302.04

völlig unmattierte Lupe mit Fadenkreuz . . Best.-Nr. 302.10

D





Aufsatzlupe für den Objektiv-Lupen-Einsatz zur EXAKTA Varex

Der Objektiv-Lupen-Einsatz – das dritte Einstellsystem der EXAKTA Varex – erfüllt bekanntlich erhöhte Anforderungen, die man an die optische Weitergabe des Reflexbildes stellt. Als Lupe benützt man dabei vornehmlich eines der Normalobjektive der EXAKTA Varex. Die modernen Objektive, deren Fassungen die Annehmlichkeiten der Blendenvorwahl oder der automatischen Blende mit sich bringen und darüber hinaus noch als natürlicher Lichtschutz wirken, bedingen jedoch beim Gebrauch als Lupe einen etwas zu

großen Abstand zwischen Vorderlinse und Auge, so daß man nicht mehr das volle Sucherbild sieht. Außerdem wird das Normalobjektiv oftmals auch für die Aufnahme benötigt, so zum Beispiel bei Nah- und Lupenfotos, und wenn man in diesen Fällen als Lupe ein Spezialobjektiv verwendet, dann ergibt sich entweder ebenfalls eine Verkleinerung des Sehfeldes (= kurze Brennweite) oder eine Verminderung der Bildvergrößerung (= lange Brennweite).

Wir haben deshalb für den Objektiv-Lupen-Einsatz eine **Aufsatzlupe** geschaffen. Sie ist für dieses Einstellsystem mit seinem geschätzten senkrechten Einblick und seiner bequemen Auswechselbarkeit der Mattscheibenlupen eine ideale Ergänzung, vor allem bei Nah- und Lupenaufnahmen sowie Reproduktionen usw. Die Aufsatzlupe besteht aus zwei Achromaten. Sie ergeben eine etwa $4\frac{1}{2}$ -fache Vergrößerung (Gesamtvergrößerung mit der Mattscheibenlupe also ca. 5fach). Man kann das gesamte Sucherbild sehr bequem überblicken und dank der guten optischen Leistung der Aufsatzlupe mit Sicherheit einstellen. Brillenträger verwenden dabei ihre Fernbrille wie beim Prismeneinsatz. Bei Lupen- und Mikroaufnahmen wird man auch von der erwähnten Auswechselbarkeit der Mattscheibenlupen des Objektiv-Lupen-Einsatzes Gebrauch machen und Lupen mit Klarfleck und Fadenkreuz oder völlig unmatte Lupen (ebenfalls mit Fadenkreuz versehen) verwenden. An Stelle der Lupe kann im übrigen auch eine einfache Planmattscheibe benützt werden, sofern z. B. bei Reproduktionen ein geometrisch völlig unbeeinflusstes Sucherbild gewünscht wird.

Die Aufsatzlupe ist genau wie ein Objektiv der EXAKTA Varex gefaßt und wird wie ein solches in das Bajonett des Objektiv-Lupen-Einsatzes eingesetzt. Bestell-Nr. 312



DRESDEN A 16
Blasewitzer Str. 41-43